

## MAQAPFC\_012 MINI FUNDIDOR CERA 8 LITROS CON GRIFO.

Cuba Fundidora de cera eléctrica de 8 litros con grifo de acero inoxidable y tapa de cristal.  
Calentamiento por fondo radiante, la cera se hace líquida en unos 20 minutos según la temperatura exterior.  
Cuba de acero lacado negro de diámetro de 27.5cm, altura cuba 15cm, altura total 40cm.  
Tapa transparente, temperatura regulable con termostato de 30 a 100°C.  
Tensión a 230v, potencia 1000w.  
Ideal para fabricar velas y figuras de cera.  
Si la cera se enfría y se solidifica el grifo, se recomienda aplicar un secador de aire caliente para desatascarlo.

### Características técnicas:

Capacidad: 8 litros.  
Tapa: Cristal.  
Potencia eléctrica: 1000W.  
Alimentación: 220-240V/50Hz.  
Dimensiones exteriores: Ø27,5x40h cm.  
Altura útil interior: 15 cm.  
Altura desde el suelo hasta la válvula: aprox. 10 cm  
Termostato: de 30 a 100°C.  
Peso aproximado: 3.25kg.



### Manual de Uso.:

Antes de usar este aparato por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones, la caldera se puede utilizar solo para derretir cera y calentar algún líquido. El fabricante no se hace responsable de los daños causados al dispositivo por un uso inadecuado del dispositivo o por una manipulación incorrecta.

Limpie la cazuela antes del primer uso y después de terminar de acuerdo con las instrucciones de la sección "Limpieza y mantenimiento". Utilice únicamente productos de limpieza aprobados para la industria alimentaria.

### Conexión a la red principal.

Asegúrese que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en la placa de características de aparato. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

La instalación eléctrica debe tener magnetotérmico y diferencial según la normativa eléctrica y debe comprobarse con regularidad.

Compruebe el estado del cable de alimentación con regularidad. Reemplace el cable de alimentación si está dañado. La sustitución de los cables de alimentación solo puede ser realizada por el fabricante o por personal cualificado. ¡No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado!

Conecte el dispositivo a una toma de corriente con el voltaje indicado en la placa de identificación del producto.

Inserte con cuidado el enchufe en la toma de corriente, no lo fuerce.

¡Asegúrese de que sus manos y el suelo de la habitación estén secas, no mojadas ni con humedad!

¡La tapa debe estar cerrada durante el funcionamiento!

No mueva ni desplace el dispositivo durante el funcionamiento.

No tire del cable de alimentación durante el funcionamiento. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor y bordes afilados para garantizar su buen estado.



---

### Elementos componentes.

Caldera y tapa.

### Modo de uso como fundidor de cera abeja.

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana antes de la puesta en marcha.
- **Nota:** Limpie el interior antes de la primera puesta en marcha y cierre el grifo de salida.
- Llene de trocitos pequeños de cera el recipiente sobre el 50 a 75% de la altura.
- Conecte el cable a la corriente y ajuste a la temperatura deseada.
- Encienda el botón en posición ON..
- La caldera empieza a calentar y la luz roja se enciende.
- Cuando la caldera alcanza la temperatura indicada se enciende la luz naranja
- La cera también se puede licuar de nuevo si se ha enfriado en el recipiente.

### Modo de uso como calentadora de líquidos.

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana antes de la puesta en marcha.
- **Nota:** Limpie el interior antes de la primera puesta en marcha y cierre el grifo de salida.
- Llene del líquido a calentar en el recipiente sobre el 50 a 75% de la altura.
- Conecte el cable a la corriente y ajuste a la temperatura deseada.
- Encienda el botón en posición ON..
- La caldera empieza a calentar y la luz roja se enciende.
- Cuando la caldera alcanza la temperatura indicada se enciende la luz naranja

### Instrucciones de seguridad.

- Importante colocar la caldera en una mesa o soporte resistente.
- Tenga en cuenta que el dispositivo de calienta mucho durante el funcionamiento, por tanto use siempre guantes y gafas.
- Levante la tapa con cuidado ya que se puede quemar con vapor o cera.
- El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por usuarios sin experiencia, a menos que esté bajo la supervisión o dirección de una persona responsable. Este dispositivo no es un juguete y no debe usarse como tal
- En caso de daños en el dispositivo, la reparación solo debe ser realizada por personal calificado para evitar riesgos para la salud y la seguridad.
- En caso de daños en el dispositivo, la reparación solo debe ser realizada por personal calificado para evitar riesgos para la salud y la seguridad.
- Nunca realice ningún trabajo de mantenimiento o reparación durante el funcionamiento o cuando el dispositivo esté enchufado.
- No utilice ni guarde el aparato por debajo del punto de congelación. Si el dispositivo se mueve de una habitación fría a una habitación con una temperatura más alta, es necesario esperar hasta que el dispositivo haya alcanzado la temperatura ambiente antes de encenderlo.

### Mantenimiento.

- Apague la caldera y desconecte el enchufe de la red.
- Vacíe completamente el recipiente.
- Limpie el interior con agua caliente y jabón neutro.
- Seque bien el recipiente y la tapa con un trapo y deje secar.

### Almacenamiento.

Limpie y seque bien el aparato después de su uso. Si el dispositivo se utiliza en una habitación fría a una habitación con una temperatura más alta, es necesario esperar hasta que el dispositivo haya alcanzado la temperatura ambiente y toda la condensación se haya evaporado antes de encenderlo.

Guarde el dispositivo en una habitación seca y libre de heladas.

No utilice el aparato si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C.

Se debe realizar una inspección técnica adicional periódicamente. Si se encuentra algún defecto, póngase en contacto directamente con el fabricante.

### **Reciclaje del aparato o eliminación.**

Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.



### **Garantía.**

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc.

En las siguientes situaciones no está cubierta la garantía:

- Daños en la máquina debido al incumplimiento de las instrucciones por parte del usuario.
- Daños en la máquina debido a un uso inadecuado por parte del usuario.
- Daños en el módulo de control de la máquina debido a una tensión de funcionamiento demasiado alta o demasiado baja.
- La máquina es desmontada y manipulada por el usuario.